



این چک لیست باید قبل از شروع هر شیفت کاری توسط اپراتور تکمیل شود.

1. موتور و سطوح مایعات			
ردیف	مورد بازرسی	✓	✗
1	عدم وجود نشی روغن موتور	☐	☐
2	عدم وجود نشی روغن هیدرولیک	☐	☐
3	عدم وجود نشی آب رادیاتور	☐	☐
4	عدم وجود نشی سوخت	☐	☐
5	سطح روغن موتور	☐	☐
6	سطح روغن هیدرولیک	☐	☐
7	سطح آب رادیاتور	☐	☐
8	سطح روغن گیربکس	☐	☐
9	میزان سوخت یا شارژ باتری	☐	☐
10	سلامت کابل‌ها و اتصالات باتری	☐	☐

2. سیستم فرمان و ترمز			
توضیحات	✓	✗	مورد بازرسی
	☐	☐	فرمان بدون لقی کار می‌کند
	☐	☐	ترمز سرویس سالم است
	☐	☐	ترمز دستی سالم است
	☐	☐	پدال گاز عملکرد مناسب دارد
	☐	☐	پدال اینجینگ (در صورت وجود)

3. لاستیک‌ها			
توضیحات	✓	✗	مورد بازرسی
	☐	☐	سایش غیرعادی وجود ندارد
	☐	☐	پارگی یا ترک مشاهده نمی‌شود
	☐	☐	فشار باد (در لاستیک بادی)
	☐	☐	مهره‌های چرخ محکم هستند

4. سیستم هیدرولیک			
توضیحات	✓	✗	مورد بازرسی
	☐	☐	بالابر روان حرکت می‌کند
	☐	☐	شاخک‌ها سالم هستند
	☐	☐	ترک یا شکستگی روی شاخک وجود ندارد
	☐	☐	زنجیرها سالم هستند
	☐	☐	کشش زنجیرها یکنواخت است
	☐	☐	سیلندرها نشی ندارند
	☐	☐	حرکت Tilt صحیح است
	☐	☐	Side Shift (در صورت وجود)

5. تجهیزات ایمنی			
ردیف	مورد بازرسی	✓	✗
	بوق	☐	☐
	چراغ جلو	☐	☐
	چراغ عقب	☐	☐
	چراغ گردان	☐	☐
	آلارم دنده عقب	☐	☐
	کمر بند ایمنی	☐	☐
	آینه‌ها	☐	☐
	سقف محافظ (Overhead Guard)	☐	☐
	صندلی اپراتور	☐	☐
	کپسول آتش‌نشانی (در صورت نصب)	☐	☐

6. موتور			
توضیحات	✓	✗	مورد بازرسی
	☐	☐	استارت بدون مشکل
	☐	☐	دود غیرعادی ندارد
	☐	☐	صدای غیرعادی موتور
	☐	☐	لرزش غیرعادی
	☐	☐	دور آرام موتور مناسب است

7. عملکرد عملیاتی			
توضیحات	✓	✗	مورد بازرسی
	☐	☐	حرکت رو به جلو
	☐	☐	حرکت عقب
	☐	☐	فرمان هنگام حرکت
	☐	☐	بالا بردن بار
	☐	☐	پایین آوردن بار
	☐	☐	حرکت دکل

در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر، لیفتراک نباید مورد استفاده قرار گیرد:

نشی روغن هیدرولیک	خرابی بوق یا آلارم دنده عقب
خرابی سیستم ترمز	نقص کمر بند ایمنی
خرابی فرمان	نشی سوخت یا گاز
ترک یا خم‌شدگی شاخک	خرابی چراغ گردان در محیط‌های صنعتی
پارگی زنجیر دکل	هرگونه صدای غیرعادی از موتور یا گیربکس

اطلاعات اپراتور	تاریخ:	شیفت:	شماره لیفتراک:	ساعت کارکرد:	نام اپراتور:	امضا:
-----------------	--------	-------	----------------	--------------	--------------	-------

توجه: این چک لیست باید به صورت روزانه تکمیل و به مدت حداقل یک سال نگهداری شود.